




安视交换机基础配置 ——WEB认证


原理：

交换机对经过端口的上网流量在匹配到条件后做拦截并重定向到认证页面，对该流量的用户提供多种认证方式如账号认证/访客认证，同时对认证成功用户流量可以做有线访问控制策略。




配置：


1、认证策略-选择认证端口





认证对象类型可以选择“基于端口”或“基于VLAN”。



2、认证策略-新增WEB认证策略



认证方式选择“在当前控制器上做Portal认证”，如果选择“使用外部Portal服务器认证”，需要先新增第三方portal服务器。



3、认证策略-准入和免认证



通过黑白名单控制终端接入

指定终端不需要进行认证

扫描二维码

参与小测

赢大奖

