

交换机升级补丁指导手册

2023 年 03 月

深圳市信锐网科技有限公司

版权所有 侵权必究

1 登录交换机


SW 5010 交换机默认地址是 192.168.0.1/24，默认登录账号密码是 admin/admin。如有修改，请按照修改后的地址及密码登录。

如果交换机未修改过管理地址，电脑可以配置同网段地址，如 192.168.0.100/255.255.255.0，浏览器访问 http://192.168.0.1 即可完成登录。

注意：如果有多台交换机在同一个 VLAN，为避免交换机地址冲突，建议将交换机上联口拔掉进行升级。

2 WEB 页面升级指导

登录交换机的 WEB 界面，在导航栏选择“系统管理>系统升级”，可查选择升级文件进行升级。如下图：



注意事项：

- 1、请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同；
- 2、在升级过程中，可能会遇到整理 flash 从而导致页面暂时没响应，此时不能断电或者重启设备，直到提示升级成功！